**Bedienungsanleitung LED-Taschen-und Inspektionslampe**
561155.0100

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung. Beachten Sie diese, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung auf.

**Technische Daten**

- Lichtstärke: Stablampe 350 lm (100%) / 175 lm (50%), Taschenlampe 280 lm (100%) / 140 lm (50%)
- Leuchtdauer: Stablampe 1.5 h / 4.5 h, Taschenlampe 2.5 h / 5.5 h
- Leuchtweite: 150 m (Taschenlampe) / 24 m (Stablampe)
- Fallhöhe: 1 m
- Schutzklasse: IP54
- XPG S4 LED (Taschenlampe) / COB LED (Stablampe)
- Betrieb mit 1 Batterie, 3.7 V / 2200 mAh, 18650 LI-Ion, aufladbar
- Masse: Ø 35 x 190 mm (Taschenlampe) / Ø 35 x 353 mm (Stablampe)
- Gewicht (ohne Batterie): 193 g (Taschenlampe) / 210 g (Stablampe)
- Widerstandsfähiges Aluminium-Gehäuse

**Bedienung**

- Durch 1x Drücken des Multifunktionsschalters ist die LED – Lampe eingeschaltet und leuchtet im 100% Modus.
- Durch 2x Drücken des Multifunktionsschalters hintereinander ist die LED – Lampe eingeschaltet und leuchtet im 50% Modus.

**Ladeanzeige und Laden der LI-Ion Batterie**

- Fällt die Batterieladung unter 10% leuchtet der Multifunktionsschalter rot.
- Um die Batterie aufzuladen entfernen Sie den Gummischutz des Micro USB – Anschlusses am Griff der Lampe (gegenüberliegend des Multifunktionsschalters) und schliessen Sie das mitgelieferte USB-Kabel mittels mitgeliefertem Netzadapter am Stromnetz an.

**Gebrauch und Wartung**

- Bitte entfernen Sie keine Dichtungskomponenten an Lampenkopf oder Batteriedeckel. IP54 wäre nicht mehr gewährleistet und würde zu Schädigung und Garantieverlust der Taschenlampe führen.
- Bitte verwenden Sie ausschliesslich hochwertige Batterien und entfernen diese bei längerer Nutzungspause, um ein eventuelles Auslaufen der Batterie oder gar eine Explosion zu verhindern.
- Bei ungewöhnlichem Blinken oder vollständigem Ausfall des Lichts bitte zuerst Zustand der Batterie prüfen und wenn nötig wechseln. Bei nicht Verschwinden des Problems Kontakte im inneren des Batteriefaches mit Alkoholtupfer reinigen.

**Sicherheitshinweise**

- Benutzen sie Taschenlampe nicht, wenn sie beschädigt ist
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften zu beachten.
- Die Taschenlampe darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da sie durch die Einwirkungen beschädigt werden kann.
- Die Taschenlampe muss vor Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie diese nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Die Taschenlampe ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen oder Tiere. Durch die hohe Leuchtkraft kann der direkte Blick in den Lichtstrahl zu Blenderscheinungen führen.

**Bestimmungsgemässe Verwendung**

Diese LED-Lampe dient als robuste, kompakte und leicht bedienbare, mobile Lichtquelle. Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

**Entsorgung**

- Bitte entsorgen Sie Altgeräte über geeignete Sammelstellen. Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.