

Mode d'emploi pochette et lamp inspection à LED 561155.0100



Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des directives importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Gardez-les à l'esprit, même si vous passez le produit à des tiers. Il faut donc conserver ce mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

- Intensité lumineuse : Lampe d'inspection 350 lm (100%) / 175 lm (50%), Lampe de poche 280 lm (100%) / 140 lm (50%)
- Durée d'éclairage : Lampe d'inspection 1.5 h / 4.5 h, Lampe de poche 2.5 h / 5.5 h
- Portée d'éclairage : 150 m (Lampe de poche) / 24 m (Lampe d'inspection)
- Hauteur de chute : 1 m
- Indice de protection : IP54
- XPG S4 LED (Lampe de poche) / COB LED (Lampe d'inspection)
- Fonctionnement avec une pile 3.7 V / 2200 mAh, 18650 Li-Ion, rechargeable
- Dimensions : Ø 35 x 190 mm (Lampe de poche) / Ø 35 x 353 mm (Lampe d'inspection)
- Poids (sans pile) : 193 g (Lampe de poche) / 210 g (Lampe d'inspection)
- Boîtier en aluminium robuste

Utilisation

- Appuyer 1x sur l'interrupteur multifonction pour activer la lampe à LED. Celle-ci s'allume alors à 100% de sa puissance.
- Appuyer 2x successivement sur l'interrupteur multifonction pour activer la lampe à LED. Celle-ci s'allume alors à 50% de sa puissance.

Indicateur de charge et chargement de la batterie Li-ion

- Si la charge de la batterie passe en-dessous de 10%, l'interrupteur multifonction s'allume en rouge.
- Pour charger la batterie, retirer la protection en caoutchouc du connecteur micro-USB sur la poignée de la lampe (à l'opposé de l'interrupteur multifonction) et raccorder le câble USB fourni à l'alimentation secteur via l'adaptateur secteur fourni.

Utilisation et entretien

- Prière de ne pas enlever des composants de joints sur la tête de lampe ou le couvercle du compartiment de piles. IP54 ne serait plus assuré et cela conduirait à des dommages et à une perte de garantie sur la lampe de poche.
- Prière de n'utiliser que des piles de haute qualité, et de les retirer en cas de longue pause dans l'utilisation, pour éviter que la batterie coule ou même pour prévenir une explosion.
- Dans le cas d'un clignotement inhabituel ou si la lumière s'éteint, il faut vérifier d'abord l'état de la pile et la changer si nécessaire. Si le problème ne disparaît pas, nettoyer les contacts situés dans l'intérieur du compartiment de piles avec un chiffon imbibé d'alcool.

Changement de pile

- Ouvrez le couvercle (avec le commutateur multi-fonctions) situé sur l'arrière de la lampe, retirez la pile et mettez-la au rebut comme il convient et placez une nouvelle pile à l'intérieur. Respectez SVP les pôles positifs et négatifs de la pile. Remplacez ensuite le couvercle.

Consignes de sécurité

- Ne pas utiliser la lampe de poche si elle est endommagée.
- Dans des écoles, des lieux de formation, des ateliers de bricolage ou d'autoassistance, l'utilisation doit être supervisée par du personnel formé et responsable.
- Dans les installations commerciales, il convient de respecter les consignes de prévention des accidents des associations commerciales préventives des accidents de travail.
- Il ne faut pas laisser tomber la lampe de poche ni la soumettre à de fortes contraintes mécaniques car elle pourrait s'en trouver endommagée.
- Il faut protéger la lampe de poche contre la chaleur.
- Ne pas l'utiliser dans un environnement dans lequel se trouvent des gaz ou des vapeurs inflammables ou aussi de la poussière.
- La lampe de poche ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris des enfants) ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales diminuées, et/ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles se trouvent sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité ou s'ils ont reçu d'elle des consignes concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Ne pas le laisser à portée des enfants.
- Ne jamais diriger volontairement le rayon lumineux dans vos yeux ou dans ceux d'une autre personne ou d'un animal. En raison de la haute luminosité, regarder directement dans le rayon lumineux peut provoquer des éblouissements.

Utilisation conforme

Cette lampe LED fournit une source de lumière mobile, robuste, compacte et facile à utiliser. Toute autre utilisation que celle-ci n'est pas autorisée ! Des modifications peuvent conduire à endommager le produit, et en outre ceci pourrait provoquer des dangers, par exemple un court-circuit, un incendie, un choc électrique etc. Pour tous dommages causés aux personnes et aux biens provenant d'une utilisation non conforme, le fabricant ne pourra être tenu responsable, mais l'utilisateur.

Prière d'avoir à l'esprit que des erreurs d'utilisation ou de branchement ne font pas partie de notre domaine d'influence. Bien entendu, nous ne pouvons être tenus responsables de dommages qui en résulteraient.

Mis au rebut

- Prière de mettre au rebut les appareils usagés dans des stations de recyclage appropriées. Ce produit ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères.

